

# I-TEC SMARTWINDOW

Intelligent. Einfach. Bequem.



## I-TEC SMART WINDOW

MOBILE HAUSSTEUERUNG. ZU HAUSE. UNTERWEGS.

Die intelligente Haussteuerung I-tec SmartWindow von Internorm macht es Ihnen leicht, Ihre Lüftung und Beschattung einfach und bequem per Smartphone oder Tablet zu bedienen. Egal ob Sie zu Hause sind, oder unterwegs – über die Internorm-App können Sie I-tec Lüftung, I-tec Beschattung, Sonnenschutz und Oberlichtöffner mobil steuern bzw. den Status Ihrer Fenster mittels Öffnungsüberwachung kontrollieren.

Im App Store oder Google Play kann die App I-tec SmartWindow kostenfrei mit der zugehörigen Installationsanleitung heruntergeladen werden. Auf der Bedienoberfläche genügen einfache Fingertipps, um Jalousien hoch- und hinunterzufahren, die Lichtlenkung nach Bedarf einzustellen oder beim Lüfter das Luftvolumen zu regeln. Auch Oberlichter können einfach geöffnet bzw. geschlossen werden oder geöffnete, gekippte und geschlossene Fenster überwacht werden.





### I-tec SmartWindow


#### Zu Hause oder unterwegs


Ob im Urlaub, gemütlich zu Hause auf der Couch oder unterwegs – mit der kostenlosen Internorm-App kann die gesamte Haussteuerung bequem mobil bedient werden. Sie benötigen dazu nur Ihr Smartphone oder Tablet. Das Gateway, welches mit dem Heim-Netzwerk verbunden ist, dient als Schnittstelle zu den jeweiligen Bauteilen. Zusätzlich können sämtliche Komponenten auch noch manuell bedient werden – absolut kundenfreundlich und ganz nach Ihren Bedürfnissen!





 KOSTENLOSE APP  
MIT ANLEITUNG


 EINFACH  
ERWEITERBAR

 EINFACHE DEFINITION  
DER ANFORDERUNGEN

 MANUELLE STEUERUNG  
MÖGLICH

 MIT TASKS AUCH IM  
URLAUB STEuern

 INDIVIDUELLE  
EINSTELLUNGEN



## STEUERELEMENTE

INDIVIDUELL. VIELFÄLTIG. ERWEITERBAR.

Über die Internorm-App I-tec SmartWindow können verschiedenste Elemente bedient werden. I-tec Lüftung, I-tec Beschattung, Sonnenschutz und Oberlichtöffner lassen sich so bequem mobil steuern. Aber auch den Status Ihrer Fenster können Sie mittels Öffnungsüber-

wachung mit dieser intelligenten Systemlösung überprüfen. Die Haussteuerung kann individuell nach Ihren Wünschen erweitert werden. Wetterstationen, schaltbare Steckdosen, Rauchmelder und Heizkörperthermostate werden von der I-tec SmartWindow Steuerung direkt erkannt.



### I-tec Lüftung

Die I-tec Lüftung von Internorm sorgt auch bei geschlossenem Fenster für perfekte Frischluft und ein optimales Raumklima – mit hoher Wärmerückgewinnung, ohne Pollenbelastung, ohne Lärm von außen, ohne Risiko des Einbruches. Die Lüftung ist vollständig im Fensterrahmen integriert. Die Intensität des Luftaustausches lässt sich über die Bedientasten direkt am Fensterrahmen oder via I-tec SmartWindow regeln.



### I-tec Beschattung

Sonnen- und Sichtschutz sind bei Internorm-Verbundfenstern zwischen den Scheiben integriert und somit vor Verschmutzung geschützt. Über ein Bedienteil, das direkt am Fensterrahmen angebracht ist, können Jalousie, Faltsstore oder Duette vollkommen ohne externe Stromquelle nach oben und nach unten gefahren werden. I-tec SmartWindow ermöglicht Ihnen eine mobile Steuerung via Smartphone, Tablet ob zuhause oder über das Internet.



### Sonnenschutz

Raffstore sind mit einer innovativen Lamelle ausgestattet, die einerseits Hitze draußen hält und andererseits das Tageslicht blendfrei über die Decke tief in den Raum lässt. Rollläden hingegen sorgen für eine absolute Abdunkelung. Sonnenschutzsysteme von Internorm können einerseits mit einem Funksender betrieben werden, andererseits über I-tec SmartWindow.



### Oberlichtöffner

Oberlichten bringen noch mehr Licht in die Innenräume. Sofern sie auch noch geöffnet werden können, sorgen sie zusätzlich für frische Luft. Meist werden sie an schwer erreichbaren Stellen eingebaut und lassen sich nur mit großer Mühe öffnen. Mit einer elektrische Oberlichtöffnung, die über das I-tec SmartWindow gesteuert wird, geht das aber ganz einfach.



# INSTALLATION UND BEDIENUNG

KOSTENLOS. EINFACH. SCHNELL.

Das I-tec SmartWindow ist einfach zu installieren und bedienen. Dafür notwendig ist ein „Gateway“, das an einen vorhandenen WLAN-Router angeschlossen wird. Das Gateway stellt dabei die Schnittstelle zwischen Steuerelementen und Ihrem Tablet oder Smartphone her.

Kostenloser Download  
Internorm App I-tec SmartWindow:



App I-tec  
SmartWindow



## Installation

So einfach geht's: Internorm-App I-tec SmartWindow vom App Store oder Google Play kostenlos auf Tablet oder Smartphone herunterladen.

Gateway an Netzwerk (WLAN-Router) und Strom anschließen. App öffnen und den weiteren Anweisungen folgen.

## Geräte einrichten

In wenigen Schritten bestimmen Sie die Bauteile bzw. Geräte, die in die Gebäudesteuerung integriert werden sollen. Nur ein paar Fingertipps, wie Sie es von Touch-Monitoren gewohnt sind, und Sie haben Ihren Wohnkomfort und Ihre Flexibilität in Ihrem Zuhause erhöht.

## Programmierte Einstellungen

Stehen Sie unter der Woche früher auf, gehen duschen

und haben keine Zeit mehr ausreichend zu lüften? Oder verlassen Sie in den Wintermonaten noch im Dunkeln Ihre Wohnung und möchten die Beschattung noch nicht hinauffahren? Mit der App I-tec SmartWindow von Internorm ist das kein Problem mehr. Verschiedenste Einstellungen (Tasks) lassen sich kinderleicht und genau nach Ihren Wünschen vorprogrammieren. Die App führt Ihre Wünsche voll automatisch aus und Sie müssen nicht mehr ans Lüften oder die Beschattung denken.

## Einfach erweiterbar

Durch das Funksystem und die im Elektrohandel erhältlichen Zusatzkomponenten wie Wetterstation, schaltbare Steckdosen, Dimmer, Heizkörperthermostat und Rauchmelder, können Sie die Haussteuerung nach Belieben erweitern.

## VERTRIEBS- NIEDERLASSUNGEN

### Österreich

Internorm Fenster GmbH

A-1230 Wien · Vorarlberger Allee 27  
Tel.: +43 (1) 605 72-0 · Fax: +43 (1) 605 72-2125  
E-Mail: wien@internorm.com

A-4061 Pasching · Kremstal Straße 5  
Tel.: +43 (7229) 770-2440 · Fax: +43 (7229) 770-2433  
E-Mail: linz@internorm.com

A-6020 Innsbruck · Eduard-Bodem-Gasse 1  
Tel.: +43 (512) 36 10 48-0 · Fax: +43 (512) 36 10 48-2625  
E-Mail: innsbruck@internorm.com

A-8502 Lannach · Industriestr. 2  
Tel.: +43 (3136) 825 00-0 · Fax: +43 (3136) 825 00-2829  
E-Mail: lannach@internorm.com

### Deutschland

Internorm-Fenster GmbH

Zentrale Deutschland  
D-93059 Regensburg · Nußbergerstr. 6b  
Tel.: +49 (941) 464 04-0 · Fax: +49 (941) 464 04-22 40  
E-Mail: regensburg@internorm.com

### Schweiz

Internorm-Fenster AG

CH-6330 Cham · Gewerbestr. 5  
Fax: +41 (0) 41 749 80 66

Ausstellung Ostschweiz  
CH-9434 Au · Berneckerstr. 15  
Fax: +41 (0) 62 926 07 54

Ausstellung Mittelland  
CH-5502 Hunzenschwil · Römerstrasse 25  
Fax: +41 (0) 22 364 86 22

**Internorm-Fenster-Telefon (gültig für CH) 0848 00 33 33**  
[info-swiss@internorm.com](mailto:info-swiss@internorm.com)  
[www.internorm.ch](http://www.internorm.ch)

[www.internorm.com](http://www.internorm.com)

**Internorm-Fenster-Telefon zum Gratis-Tarif (gültig für A und D): 00800/11 111 111**